BG: ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН СЕЙФ F6

Внимание: За първото отваряне, моля преместете подвижните капаци отляво / отдясно на клавиатурата, след което извадете основния ключ и тръбния авариен ключ от найлоновия плик, поставете основния ключ в левия отвор и аварийния ключ в десния отвор, завъртете първо аварийния ключ, след това основния ключ и издърпайте вратата. Поставете 4 батерии по 1.5V в отделението за батерии (на гърба на вратата), накрая затворете вратата и извадете аварийния ключ.

Оригиналният потребителски код е „1234“, главният код е „123456“.
„#“ е бутон за старт, „C“ е бутон за изтриване.

• Смяна на потребителския код

1. Натиснете „#“, дисплеят показва „------“, въведете потребителския код (1234 при първо използване), натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „OPEN“, натиснете „C“ в рамките на 5 секунди, дисплеят показва „------“, след което въведете произволен код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „INto“, което означава, че новият потребителски код е приет и запаметен.

2. Когато вратата е отворена, натиснете бутона за нулиране (reset button) (от лявата страна на гърба на вратата), дисплеят показва „------“, въведете произволен код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „INto“, което означава, че новият потребителски код е приет и запаметен.

• Смяна на главния код

1. Натиснете „#“, дисплеят показва „------“, въведете главния код (123456 при първо използване), натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „OPEN“, натиснете „C“ в рамките на 5 секунди, дисплеят показва „------“, след което въведете произволен код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „INto“, което означава, че новият главен код е приет и запаметен.

2. Когато вратата е отворена, натиснете „#“, дисплеят показва „------“, въведете „0“ два пъти, натиснете бутона за нулиране (reset button) (от лявата страна на гърба на вратата), дисплеят показва „------“, въведете произволен код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „INto“, което означава, че новият главен код е приет и запаметен.

• Отваряне на сейфа

Въведете „#“, дисплеят показва „------“, въведете код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, дисплеят показва „OPEN“, след което завъртете основния ключ. Основният ключ трябва да се използва заедно с кода при всяко отваряне, това е двойна защита.

Ако кодът е неправилен, дисплеят показва „Error“.

Ако бъдат въведени 3 последователно неправилни кода, алармата ще се активира за 60 секунди.

Ако не желаете кодът да се показва на дисплея, след активиране на клавиатурата натиснете първо „C“, след което въведете кода си, той няма да се показва на дисплея.

• Настройка на алармата

Натиснете „0“, дисплеят показва „ALErt ON“ или „BELL ON“, алармата ще се задейства за 60 секунди при силна вибрация или разклащане.

Алармата може да бъде спряна чрез въвеждане на правилния код в рамките на тези 60 секунди, но трябва отново да натиснете „0“, ако желаете функцията да бъде активна.

• Проверка на записите за отваряне

Натиснете „#“, дисплеят показва „------“, въведете код от 1 до 8 цифри, натиснете „#“ за потвърждение, докато дисплеят показва „OPEN“, натиснете „0“ или „8“, дисплеят показва последния запис за отваряне, първо се показва датата, след това часът, а след това начинът на отваряне.

(PASS1 означава отваряне чрез потребителски код, PASS2 означава отваряне чрез главен код.)

Натиснете „0“ или „8“ за следващ запис.

Общо могат да бъдат проверени 14 записа.

• Настройка на дата и час

Оригиналната системна дата е 00-01-01, 00-00

Натиснете „C“, за да влезете в настройка на датата, въведете цифрите за година, месец, дата, час и минути.

След въвеждането системата ще излезе автоматично и ще покаже зададената дата.

Аварийни ситуации

1. Ако батериите са с ниско ниво, дисплеят ще покаже „LO-BATTE“, време е да смените батериите.

Ако батериите са напълно изтощени, можете да използвате външната батерийна кутия, като първо поставите 4 батерии по 1.5V, след което я свържете към отвора (в долния край на клавиатурата).

2. Ако сте забравили и двата кода, използвайте основния ключ и аварийния ключ, за да отворите сейфа както при първото отваряне, след което използвайте метод 2 – натиснете бутона за нулиране от лявата страна на гърба на вратата, за да зададете нови кодове.

Моля, съхранявайте основните ключове и аварийните ключове извън сейфа.

EN: Using Instruction of Electronic Safe F6

Notice: For the first opening, please move the movable covers on the left / right of the keypad, then take out the main key and the tubular emergency key from the plastic bag, insert the main key to the left hole and the emergency key to the right hole, turn the emergency key first, then turn the main key and pull out the door. Put 4 batteries of 1.5V in the battery box (on the back of the door), finally close the door and take the emergency key out.

The original personal code is "1234", master code is "123456".
"#" is start button, "C" is delete button.

• Change the personal code

1, Input "#", the screen shows "------", input the personal code (1234 for the first time), press "#" to confirm, the screen shows "OPEN", press "C" within 5 seconds, the screen shows "------", then input any 1-8 digits you want, press "#" to confirm, the screen shows "INto", indicating that the new personal code has been accepted and stored.

2, When the door is opened, press the reset button (on the left side of the back of the door), the screen shows "------", input any 1-8 digits you want, press "#" to confirm, the screen shows "INto", indicating that the new personal code has been accepted and stored.

• Change the master code

1, Input "#", the screen shows "------", input the master code (123456 for the first time), press "#" to confirm, the screen shows "OPEN", press "C" within 5 seconds, the screen shows "------", then input any 1-8 digits you want, press "#" to confirm, the screen shows "INto", indicating that the new master code has been accepted and stored.

2, When the door is opened, input "#", the screen shows "------", input "0" twice, press the reset button (on the left side of the back of the door), the screen shows "------", input any 1-8 digits you want, press "#" to confirm, the screen shows "INto", indicating that the new master code has been accepted and stored.

• Open the safe

Input "#", the screen shows "------", input a 1-8 digit code, press "#" to confirm, the screen shows "OPEN", then turn the main key. The main key should be used together with the code for each opening; it is double security.

If the code is incorrect, the screen will show "Error".

If 3 incorrect codes are entered continuously, the alarm will sound for 60 seconds.

If you do not want the code to be shown on the screen, after the keypad wakes up, press "C" first, and then input your code. The code will not be displayed on the screen.

• Set the alarm

Press "0", the screen shows "ALErt ON" or "BELL ON". The alarm will sound for 60 seconds when vibrating or shaking strongly.

The alarm can be stopped by entering the correct code during the 60 seconds, but you should press "0" again to reactivate the alarm function if needed.

• Check the opening records

Input "#", the screen shows "------", input a 1-8 digit code, press "#" to confirm. While the screen shows "OPEN", press "0" or "8". The screen will show the last opening record: first the date, then the time, and then the opening method.

(PASS1 means the door was opened by personal code, PASS2 means the door was opened by master code.)

Press "0" or "8" to view the next record.

A total of 14 records can be checked.

• Set the date and time

The original system date is:

00-01-01, 00-00

Press "C" to enter the date setting mode, then input the digits for year, month, date, hour, and minute.

After your input, the system will exit and display the set date and time.

Emergency status

1, If the batteries are low, the screen will show "LO-BATTE". It is time to replace the batteries.

If the batteries are completely discharged, you can use the external battery box. First put 4 batteries of 1.5V into the battery box, then connect it to the socket on the lower edge of the keypad.

2, If you forget both codes, use the main key and emergency key to open the safe as during the first opening, then use Method 2 (press the reset button on the left side of the back of the door) to set new codes.

Important

Please keep the main keys and emergency keys outside the safe.

GR: Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικού Χρηματοκιβωτίου F6

Σημείωση: Κατά το πρώτο άνοιγμα, μετακινήστε τα κινητά καλύμματα στην αριστερή / δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου, στη συνέχεια βγάλτε το κύριο κλειδί και το σωληνωτό κλειδί έκτακτης ανάγκης από την πλαστική σακούλα, εισάγετε το κύριο κλειδί στην αριστερή οπή και το κλειδί έκτακτης ανάγκης στη δεξιά οπή, γυρίστε πρώτα το κλειδί έκτακτης ανάγκης, μετά το κύριο κλειδί και τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες 1.5V στη θήκη μπαταριών (στο πίσω μέρος της πόρτας), τέλος κλείστε την πόρτα και αφαιρέστε το κλειδί έκτακτης ανάγκης.

Ο αρχικός προσωπικός κωδικός είναι "1234", ο κύριος κωδικός είναι "123456".
Το "#" είναι το κουμπί εκκίνησης, το "C" είναι το κουμπί διαγραφής.

• Αλλαγή προσωπικού κωδικού

1, Πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε τον προσωπικό κωδικό (1234 την πρώτη φορά), πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "OPEN", πατήστε "C" μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει "------", στη συνέχεια εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 1-8 ψηφίων επιθυμείτε, πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "INto", υποδεικνύοντας ότι ο νέος προσωπικός κωδικός έχει γίνει αποδεκτός και αποθηκευτεί.

2, Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, πατήστε το κουμπί επαναφοράς (reset button) (στην αριστερή πλευρά του πίσω μέρους της πόρτας), η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 1-8 ψηφίων επιθυμείτε, πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "INto", υποδεικνύοντας ότι ο νέος προσωπικός κωδικός έχει γίνει αποδεκτός και αποθηκευτεί.

• Αλλαγή κύριου κωδικού

1, Πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε τον κύριο κωδικό (123456 την πρώτη φορά), πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "OPEN", πατήστε "C" μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει "------", στη συνέχεια εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 1-8 ψηφίων επιθυμείτε, πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "INto", υποδεικνύοντας ότι ο νέος κύριος κωδικός έχει γίνει αποδεκτός και αποθηκευτεί.

2, Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε "0" δύο φορές, πατήστε το κουμπί επαναφοράς (reset button) (στην αριστερή πλευρά του πίσω μέρους της πόρτας), η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό 1-8 ψηφίων επιθυμείτε, πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "INto", υποδεικνύοντας ότι ο νέος κύριος κωδικός έχει γίνει αποδεκτός και αποθηκευτεί.

• Άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου

Πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε κωδικό 1-8 ψηφίων, πατήστε "#" για επιβεβαίωση, η οθόνη εμφανίζει "OPEN", στη συνέχεια γυρίστε το κύριο κλειδί. Το κύριο κλειδί πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τον κωδικό σε κάθε άνοιγμα, παρέχοντας διπλή ασφάλεια.

Εάν ο κωδικός είναι λανθασμένος, η οθόνη θα εμφανίσει "Error".

Εάν εισαχθούν 3 λανθασμένοι κωδικοί συνεχόμενα, ο συναγερμός θα ηχήσει για 60 δευτερόλεπτα.

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ο κωδικός στην οθόνη, αφού ενεργοποιηθεί το πληκτρολόγιο, πατήστε πρώτα "C" και στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό σας. Ο κωδικός δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.

• Ρύθμιση συναγερμού

Πατήστε "0", η οθόνη εμφανίζει "ALErt ON" ή "BELL ON". Ο συναγερμός θα ηχήσει για 60 δευτερόλεπτα σε περίπτωση έντονης δόνησης ή κουνήματος.

Ο συναγερμός μπορεί να σταματήσει με την εισαγωγή του σωστού κωδικού μέσα στα 60 δευτερόλεπτα, αλλά θα πρέπει να πατήσετε ξανά "0" για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη λειτουργία συναγερμού εάν τη χρειάζεστε.

• Έλεγχος αρχείων ανοίγματος

Πατήστε "#", η οθόνη εμφανίζει "------", εισάγετε κωδικό 1-8 ψηφίων, πατήστε "#" για επιβεβαίωση. Όσο η οθόνη εμφανίζει "OPEN", πατήστε "0" ή "8". Η οθόνη θα εμφανίσει την τελευταία καταγραφή ανοίγματος: πρώτα την ημερομηνία, μετά την ώρα και στη συνέχεια τον τρόπο ανοίγματος.

(PASS1 σημαίνει άνοιγμα με προσωπικό κωδικό, PASS2 σημαίνει άνοιγμα με κύριο κωδικό.)

Πατήστε "0" ή "8" για να δείτε την επόμενη καταγραφή.

Συνολικά μπορούν να ελεγχθούν 14 καταγραφές.

• Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η αρχική ημερομηνία συστήματος είναι:

00-01-01, 00-00

Πατήστε "C" για να εισέλθετε στη ρύθμιση ημερομηνίας και εισάγετε τα ψηφία για έτος, μήνα, ημερομηνία, ώρα και λεπτά.

Μετά την εισαγωγή, το σύστημα θα εξέλθει και θα εμφανίσει την καθορισμένη ημερομηνία.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

1, Εάν οι μπαταρίες είναι χαμηλές, η οθόνη θα εμφανίσει "LO-BATTE". Είναι ώρα να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική θήκη μπαταριών. Τοποθετήστε πρώτα 4 μπαταρίες 1.5V και στη συνέχεια συνδέστε τη στη θύρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου.

2, Εάν ξεχάσετε και τους δύο κωδικούς, χρησιμοποιήστε το κύριο κλειδί και το κλειδί έκτακτης ανάγκης για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο όπως κατά το πρώτο άνοιγμα και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη Μέθοδο 2 (πατήστε το κουμπί επαναφοράς στην αριστερή πλευρά του πίσω μέρους της πόρτας) για να ορίσετε νέους κωδικούς.

Σημαντικό

Παρακαλούμε φυλάσσετε το κύριο κλειδί και το κλειδί έκτακτης ανάγκης εκτός του χρηματοκιβωτίου.

RO: Instrucțiuni de utilizare pentru seiful electronic F6

Notă: La prima deschidere, vă rugăm să deplasați capacele mobile din stânga / dreapta tastaturii, apoi scoateți cheia principală și cheia tubulară de urgență din punga de plastic, introduceți cheia principală în orificiul din stânga și cheia de urgență în orificiul din dreapta, rotiți mai întâi cheia de urgență, apoi cheia principală și trageți ușa pentru a o deschide. Introduceți 4 baterii de 1.5V în compartimentul pentru baterii (pe partea din spate a ușii), apoi închideți ușa și scoateți cheia de urgență.

Codul personal original este „1234", iar codul master este „123456".
„#" este butonul de pornire, „C" este butonul de ștergere.

• Schimbarea codului personal

1, Introduceți „#", ecranul afișează „------", introduceți codul personal (1234 la prima utilizare), apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „OPEN", apăsați „C" în termen de 5 secunde, ecranul afișează „------", apoi introduceți orice cod din 1-8 cifre dorit, apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „INto", indicând că noul cod personal a fost acceptat și memorat.

2, Când ușa este deschisă, apăsați butonul de resetare (în partea stângă a spatelui ușii), ecranul afișează „------", introduceți orice cod din 1-8 cifre dorit, apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „INto", indicând că noul cod personal a fost acceptat și memorat.

• Schimbarea codului master

1, Introduceți „#", ecranul afișează „------", introduceți codul master (123456 la prima utilizare), apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „OPEN", apăsați „C" în termen de 5 secunde, ecranul afișează „------", apoi introduceți orice cod din 1-8 cifre dorit, apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „INto", indicând că noul cod master a fost acceptat și memorat.

2, Când ușa este deschisă, introduceți „#", ecranul afișează „------", introduceți „0" de două ori, apăsați butonul de resetare (în partea stângă a spatelui ușii), ecranul afișează „------", introduceți orice cod din 1-8 cifre dorit, apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „INto", indicând că noul cod master a fost acceptat și memorat.

• Deschiderea seifului

Introduceți „#", ecranul afișează „------", introduceți un cod din 1-8 cifre, apăsați „#" pentru confirmare, ecranul afișează „OPEN", apoi rotiți cheia principală. Cheia principală trebuie utilizată împreună cu codul la fiecare deschidere; aceasta oferă dublă securitate.

Dacă codul este incorect, ecranul va afișa „Error".

Dacă sunt introduse 3 coduri incorecte consecutiv, alarma va suna timp de 60 de secunde.

Dacă nu doriți ca codul să fie afișat pe ecran, după activarea tastaturii apăsați mai întâi „C", apoi introduceți codul. Codul nu va fi afișat pe ecran.

• Setarea alarmei

Apăsați „0", ecranul afișează „ALErt ON" sau „BELL ON". Alarma va suna timp de 60 de secunde în cazul unor vibrații sau zguduiri puternice.

Alarma poate fi oprită prin introducerea codului corect în timpul celor 60 de secunde, însă trebuie să apăsați din nou „0" pentru a reactiva funcția de alarmă dacă doriți să o utilizați.

• Verificarea înregistrărilor de deschidere

Introduceți „#", ecranul afișează „------", introduceți un cod din 1-8 cifre, apăsați „#" pentru confirmare. În timp ce ecranul afișează „OPEN", apăsați „0" sau „8". Ecranul va afișa ultima înregistrare de deschidere: mai întâi data, apoi ora și apoi metoda de deschidere.

(PASS1 înseamnă deschiderea ușii cu codul personal, PASS2 înseamnă deschiderea ușii cu codul master.)

Apăsați „0" sau „8" pentru următoarea înregistrare.

În total pot fi verificate 14 înregistrări.

• Setarea datei și orei

Data originală a sistemului este:

00-01-01, 00-00

Apăsați „C" pentru a intra în setarea datei și introduceți cifrele pentru an, lună, zi, oră și minut.

După introducerea datelor, sistemul va ieși și va afișa data setată.

Situații de urgență

1, Dacă bateriile sunt descărcate, ecranul va afișa „LO-BATTE". Este timpul să înlocuiți bateriile.

Dacă bateriile sunt complet descărcate, puteți utiliza cutia externă pentru baterii. Introduceți mai întâi 4 baterii de 1.5V, apoi conectați-o la conectorul aflat pe marginea inferioară a tastaturii.

2, Dacă ați uitat ambele coduri, utilizați cheia principală și cheia de urgență pentru a deschide seiful la fel ca la prima deschidere, apoi utilizați Metoda 2 (apăsați butonul de resetare aflat în partea stângă a spatelui ușii) pentru a seta coduri noi.

Important

Vă rugăm să păstrați cheia principală și cheia de urgență în afara seifului.

MK: Упатство за користење на електронски сеф F6

Забелешка: При првото отворање, ве молиме поместете ги подвижните капаци од левата / десната страна на тастатурата, потоа извадете го главниот клуч и цевчестиот итен клуч од пластичната кеса, вметнете го главниот клуч во левата дупка и итниот клуч во десната дупка, завртете го прво итниот клуч, потоа главниот клуч и повлечете ја вратата за да ја отворите. Ставете 4 батерии од 1.5V во кутијата за батерии (на задната страна од вратата), потоа затворете ја вратата и извадете го итниот клуч.

Оригиналниот личен код е „1234“, а главниот код е „123456“.
„#“ е копче за стартување, „C“ е копче за бришење.

• Промена на личниот код

1, Внесете „#“, екранот прикажува „- - - - - -“, внесете го личниот код (1234 при првата употреба), притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „OPEN“, притиснете „C“ во рок од 5 секунди, екранот прикажува „- - - - - -“, потоа внесете кој било код од 1-8 цифри по ваш избор, притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „INto“, што покажува дека новиот личен код е прифатен и зачуван.

2, Кога вратата е отворена, притиснете го копчето за ресетирање (reset button) (на левата страна од задниот дел на вратата), екранот прикажува „- - - - - -“, внесете кој било код од 1-8 цифри по ваш избор, притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „INto“, што покажува дека новиот личен код е прифатен и зачуван.

• Промена на главниот код

1, Внесете „#“, екранот прикажува „- - - - - -“, внесете го главниот код (123456 при првата употреба), притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „OPEN“, притиснете „C“ во рок од 5 секунди, екранот прикажува „- - - - - -“, потоа внесете кој било код од 1-8 цифри по ваш избор, притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „INto“, што покажува дека новиот главен код е прифатен и зачуван.

2, Кога вратата е отворена, внесете „#“, екранот прикажува „- - - - - -“, внесете „0“ двапати, притиснете го копчето за ресетирање (reset button) (на левата страна од задниот дел на вратата), екранот прикажува „- - - - - -“, внесете кој било код од 1-8 цифри по ваш избор, притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „INto“, што покажува дека новиот главен код е прифатен и зачуван.

• Отворање на сефот

Внесете „#“, екранот прикажува „- - - - - -“, внесете код од 1-8 цифри, притиснете „#“ за потврда, екранот прикажува „OPEN“, потоа завртете го главниот клуч. Главниот клуч треба да се користи заедно со кодот при секое отворање; тоа е двојна безбедност.

Ако кодот е неточен, екранот ќе прикаже „Error“.

Ако се внесат 3 неточни кода последователно, алармот ќе се активира во траење од 60 секунди.

Ако не сакате кодот да се прикажува на екранот, откако ќе се активира тастатурата, прво притиснете „C“, а потоа внесете го вашиот код. Кодот нема да се прикажува на екранот.

• Поставување на алармот

Притиснете „0“, екранот прикажува „ALErt ON“ или „BELL ON“. Алармот ќе се огласува 60 секунди при силни вибрации или тресење.

Алармот може да се исклучи со внесување на точниот код во текот на тие 60 секунди, но треба повторно да притиснете „0“ за повторно активирање на функцијата ако сакате да ја користите.

• Проверка на записите за отворање

Внесете „#“, екранот прикажува „- - - - - -“, внесете код од 1-8 цифри, притиснете „#“ за потврда. Додека екранот прикажува „OPEN“, притиснете „0“ или „8“. Екранот ќе го прикаже последниот запис за отворање: прво датумот, потоа времето, а потоа начинот на отворање.

(PASS1 значи отворање со личен код, PASS2 значи отворање со главен код.)

Притиснете „0“ или „8“ за следниот запис.

Вкупно може да се проверат 14 записи.

• Поставување на датум и време

Оригиналниот системски датум е:

00-01-01, 00-00

Притиснете „C“ за да влезете во поставување на датумот и внесете ги цифрите за година, месец, датум, час и минута.

По внесувањето, системот ќе излезе и ќе го прикаже поставениот датум.

Итна состојба

1, Ако батериите се слаби, екранот ќе прикаже „LO-BATTE“. Време е да ги замените батериите.

Ако батериите се целосно испразнети, можете да ја користите надворешната кутија за батерии. Прво ставете 4 батерии од 1.5V, а потоа поврзете ја на приклучокот на долниот раб на тастатурата.

2, Ако ги заборавите двата кода, користете го главниот клуч и итниот клуч за да го отворите сефот како при првото отворање, а потоа користете го Метод 2 (притиснете го копчето за ресетирање на левата страна од задниот дел на вратата) за да поставите нови кодови.

Важно

Ве молиме чувајте ги главниот клуч и итниот клуч надвор од сефот.